

Паспорт изделия

Шкаф для хранения моб. телефонов "Сотовик -ШР-117 L200"

1. Назначение

Шкаф серии Сотовик-ШР-117 L200 предназначен для хранения мобильных аппаратов, на крупных предприятиях, спортзалах, бассейнов и т.д.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафов сборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6 мм. Основная и дополнительная секции имеют по 17 дверок. Каждая ячейка запирается на замок "Евролок" (Германия).

	Наименование	Габаритные размеры, мм	Габаритные размеры упаковки, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
1	Сотовик-ШР-117 L200	1850x200x200	1870x210x80	12,9	13,9

3. Правила транспортировки и эксплуатации

3.1. Шкаф эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях;

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- * ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- * наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- * мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- * перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.

4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.

Гарантия на замки не распространяется.

4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.


4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

Детали		
Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Боковина	2
2	Уголок боковины	2
3	Крышка	3
4	Швеллер	2
5	Полка	16
6	Стенка задняя	1
7	Дверь	17
8	Замок почт. "Евролок"	17
9	Паспорт	1
10	Упаковка	1

Крепеж		
	Наименование	Кол-во, шт.
1	Заклёпка 4,0x8	40
2	Петля съёмная длинная	17
3	Петля съёмная короткая	17
4	Шайба 6 пластик.	68
5	Саморез 4,2x13	34

Изготовитель:
ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары,
ул.Энгельса, 42.
Тел.: (8352) 555567; 571-813

Общий вид



Порядок сборки

Схема №1




Схема №1:

К боковине (поз.1) присоединяем Уголок боковины (поз.2);

Схема №2:

Две боковины соединяем между собой через 2 крышки (поз.3).

Устанавливаем 2 швеллера (поз.4).

Схема №3:

С задней стороны корпуса через пазы вставляем 16 шт. полок (поз.5), в нижний паз вставляем оставшуюся крышку (поз.3).

Схема №4:

Устанавливаем заднюю стенку (поз.6).

Схема №5:

Устанавливаем двери (поз.7).

Схема №2




Схема №3




Схема №4





Схема №5



Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации _____